


Freerider™ — RF 5200 iQ & RF 5400 iQ & RF 5600 iQ



Nr	Beschreibung	Artikelnummer RF 5200 iQ	Artikelnummer RF 5400 iQ	Artikelnummer RF 5600 iQ
1	Schraube 4 x 12 mm (Set mit 5 St.)	R0516700		
2	Schraube 4 x 16 mm (Set mit 5 St.)	R0608500		
3	Propeller	R0633200		
4	Schraube 4 x 25 mm, A2 (Set mit 5 St.)	R0638900		
5	Splint für Kreuzzapfenantrieb (Set 5 St.)	R0657900		
6	Raupenband (Set mit 2 St.)	R0895200		
7	Antriebszahnrad-Set (Set mit 2 St.)	R0895600		
8	Strömungsführung	R0895700		
9	Auftriebskörper	R0896300		
10	Bürstenhalter (Set mit 2 St.)	R0896400		
11	Bürstenanker	R0896500		
12	Lager außen (Set mit 2 St.)	R0896600		
13	Zahnrad 12 Zähne (Set mit 2 St.)	R0896700		
14	Reinigungsbürsten grau (Set mit 2 St.)	R0896900		
15	Antriebsrad komplett schwarz	R0897300		
16	Ventilklassenset	R0897400		
17	Filterkorb 100 µm - Einzelnutzung	R0897500		
18	Filterkorb 150 µm - Doppelfilter innen	R0897600		
19	Filterkorb 200 µm - Einzelnutzung	R0897700		
20	Filterkorb 60 µm - Doppelfilter außen	R0898100		
21	Filterkorbdichtung	R0898300		
22	Filterklappe	R0898400		
23	Saugkanal	R0898500		
24	Seitenteile klein, schwarz (Set mit 2 St.)	R0902400		
25	Gehäuse B, Marineblau	R0902600		
26	Filterdeckel B, Grautransparent	R0902700		
27	Gitter hinten B, schwarz	R0903400		
28	Filterklappenfeder	R0905500		
29	Akku CB		R0972000	
30	Gehäuseunterteil	R0972100		
31	Frontklappe	R0972200		
32	Fuß Ladestation (Set mit 2 St.)	R0972300		
33	Klip Haken	R0972400		
34	Universalhaken	R0972500		
35	Motorblock		R0972600	
36	Oberteil Ladestation	R0972800		
37	Ladeplatte	R0972900		
38	Griffstück B, hellgrau	R0974200		
39	Hauptschalter	R1000900		
38	Kugellager	W79034		